Honeywell

2. Nastavenie požadovanej teploty v miestnosti
2. Nastavení požadované teploty v místnosti

❹ Otočte hlavicou až na požadovanú polohu

Model bez polohy "0"

symbol	❄	1	2	3	4	5
asi °C	6	12	16	20	24	28

Model s polohou "0"

symbol	0	❄	1	2	3	4	5
asi °C	0	10	15	20	23	26	



❹ Otočte na požadovanou značku

Model bez polohy „0"

symbol	❄	1	2	3	4	5
asi °C	6	12	16	20	24	28

Model s polohou „0"

symbol	0	❄	1	2	3	4	5
asi °C	0	10	15	20	23	26	

	zasúvacia značka číslo na zapamätanie seřizovací značka či sio na zapamatování	asi °C
Kúpeľňa Koupelna	• • 4 —	24
Obývačka Obývací pokoj	• • 3 • •	20
Detská izba Dětský pokoj	• • 3	18 – 20
Spálňa Kuchyňa Ložnice kuchyň	2 • • •	18
Hobby miestnosť Kutilská dílna	2 • •	16 – 17
Dielňa Hala	2 • •	14 – 16
Pivnica Sklep	❄ 1	6 – 10

❺ Odporúčané teploty v jednotlivých miestnostiach. Zmena nastavenia o jeden dielik (bodka) predstavuje zmenu teploty o cca. 1° C

❺ Návrhy doporučených teplot pro některé místnosti. Otočením o jeden značkový bod změníte teplotu asi o 1 °C

❻ Na označenie požadovaného nastavenia použite zasúvaciu značku.
1 - značku nadvihnite, 2 - zasuňte na požadované miesto

❻ Vytáhněte paměťovou sponku (memory clip) (1) a zasuňte ji na požadované místo (2)



3. Obmedzenie a blokovanie nastavených polôh
3. Omezení a zablokování

❼ Príklad:
nastavenie maximálnej polohy na bode 3

❼ Příklad:
Omezení na značce 3







❽ Príklad:
V polohe 3 zablokované

❽ Příklad:
Zablokování na značce 3



❾ Zrušenie blokácií na polohe 3

❾ Uvolnění značky 3





4. Rady užívateľom
4. Pokyny pro obsluhu

❿ Pri vetraní nastavte hlavicu na polohu ❄

❿ Při větrání nařiďte na ❄ (na hvězdičku). Je tím zaručena ochrana před zamrznutím



⓫ Nočné znižovanie teploty

⓫ Snížení teploty na noc



⓬ Odporúčaný rozsah nastavenia

⓬ Normální vytápění



Pri centrálnom nočnom útlme nie je znižovanie teploty na termostatickom ventile potrebné

Při centrálním nočním snižování teploty není třeba snižovat teplotu ventilern

Metallwerke Neheim Goeke & Co. GmbH
P.O. Box 2040
D-89710 Arnsberg

PL2H-005 GE25 0197

Z.-Nr. 04.100.20.001